CONTENIDO

INSTALACIÓN Página 2

1. Contenido	Pág. 2
2. Los Métodos de Montaje	Pág. 2
3. Unidad de Construcción	Pág. 5
4. Acceso a la pantalla de menú	Pág. 5

GUIA DE RUTA

1. Por Dirección	Pág. 6
2. Punto Cercano	Pág. 9
Por el Historial	Pág. 11

INSTALACIÓN

1. Contenido 1

HAWK-430, Guía de Instalación Rápida, Kit. de montaje de parabrisa, Memoria SD 2GB, Adaptador AC, Cargador de Cigarrillo, Mini CD (Manual), Tarjeta de Garantía.

2. Los Métodos de Montaje

1. Conecte la montura de Succión a la parabrisa del vehiculo.



2. Colocar en un Lugar con firmeza, la montura de Succión coloque en la parabrisa y luego gire la palanca a la posición cerrada.



3. Conecte el cargador al dispositivo.



4. Conecte el cargador al encendedor de cigarrillos del vehiculo.



5. Coloque el dispositivo al sujetador (Montura de Succión).



6. Disfrute de la conducción!



.3. Unidad de Construcción



- ① Botón Menú
- ② Power
- 3 Botón de Volumen (+)
- ④ Botón de Volumen (-)
- ⑤ Toma de Auriculares
- ⑤ Toma de antena TMC (opcional)
- ⑦ Ranura para tarjeta SD
- ® Conector de alimentación de CC
- Altavoz

4. Acceso a la pantalla de menú

Puede acceder a la pantalla de menú en cualquier momento tocando la parte superior del Botón de menú en el lado izquierdo de la unidad.

La pantalla de menú proporciona acceso a todas las funciones primarias, tales como ajustar el volumen, el brillo y los niveles de calibración.

Puede acceder al menú rápido en cualquier momento, incluso cuando otro menú está activo. Mantenga pulsado el botón Menú durante 3 segundos para que aparezca el rápido en la pantalla de menú.





Guía de ruta

1. Por Dirección

1. En el menú principal, haga clic en Navegación.



2. En la pantalla de navegación, haga clic en el icono Lupa.



3. Haga clic en Buscar Por Dirección.



4. Haga clic en cada uno de los botones para encontrar el **Distrito**.



5. Haga clic en cada uno de los botones para encontrar la Calle.



6. Haga clic en cada uno de los botones para encontrar el Numero de Casa.



7. Después de la búsqueda dirección en la que encontró, presione Ir hacia.



8. La guía de ruta se iniciará.



2. Punto Cercano

1. En el menú principal, haga clic en Navegación.



2. Haga clic en Buscar Lugar Cercano.



3. Haga clic en el botón de Menú, lo que desea encontrar.



4. Después haga clic en los puntos de interés.



5. Después seleccione la opción, se puede ver la lista de resultados.



6. Después de la búsqueda favorita, haga clic en Ir hacia.



7. La guía de ruta se inicia.




3. Por la Historia

1. En el menú principal, haga clic en Navegación.



2. En la pantalla de navegación, haga clic en el icono Lupa.



3. Haga clic en el menú Histórico.



4. Usted puede ver la lista del historial.



5. Después de seleccionar tus favoritos, haga clic en Ir hacia.



6. La guía de ruta se inicia.

